

PROVOZ REKLAMNÍCH POUTAČŮ

AIR DANCER, SKY-DANCER

Podmínky použití:

- Reklamní poutače provozujte vždy na svém pozemku, nebo se souhlasem vlastníka pozemku či objektu kde hodláte poutač provozovat.
- Dbejte, aby v okolí místa provozu poutače nebyli žádné ostré či vyčnívající předměty, o které by se mohl poutač poškodit.
- Reklamní poutače nesmí být provozovány bez dozoru a při překročení povolené rychlosti větru, je nutné okamžité stažení poutače a jeho umístění v uzavřeném prostoru, nebo ve větrném zátiší, kde nemůže dojít k poškození jak poutače, tak jiného majetku.
- Air-dancera, Sky-dancera je nutné používat za příznivých povětrnostních podmínek, při max. rychlosti větru do 10 m/s.

Návod k obsluze:

- Napájecí napětí: 220V, uchovejte mimo dosah dětí.
- Pokyny pro použití: Pomocí pruhu na suchý zip nasadte a upevněte air-dancera na ventilátor. Poté zasuněte napájecí šňůru od ventilátoru do zásuvky. Pro spuštění přepněte tlačítko na ventilátoru do polohy „zapnuto“.
- Pomocí šňůrek na konci rukou a hlavy lze regulovat proudění vzduchu a ovlivnit tak pohyb dancera. Věnujte zvýšenou pozornost pohybu dancera, je žádoucí, aby se země dotýkala pouze třásně na rukách, jinak hrozí poškození.
- Air-dancera používejte na volném prostoru – ploše o poloměru 8m, aby v případě výpadku el. proudu nedošlo k ohrožení majetku a osob.
- UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemanipulujte s air-dancerem pokud je ventilátor v provozu, hrozí nebezpečí!
- Produkt není určen pro provoz v deštivých a mokrých podmínkách.

FUKY. CZ

TC Shop s.r.o.
SNP 3386/32A
400 11 Ústí nad Labem

Tel: 724 840 000
Email: info@fuky.cz

IČ: 24740357
DIČ: CZ24740357